



GEOS 9

Spoštovani uporabniki!

V inštalacijski ZIP vsebini http://www.zeia.si/zeia/geos9/geos9_setup.zip se nahajajo datoteke za program **GEOS9** s pripadajočimi moduli za Plast9, Profil9, Infra3 in Stavbe5. Navodila so v PDF formatu in so sestavljena iz dokumentov GEOS9 in GEOS9_novosti. Med delovanjem programa so na voljo navodila HLP - Pomoč F1. Licence so zaščitene ali z **USB/LPT** ključem, ali **WEB** (internetnim) ključem.

Vse novejšje verzije programa GEOS9 z moduli so dosegljive z WWW.ZEIA.SI. Priporočam, da večkrat preverite posodobitev z ukazom Pomoč/Kontrola posodobitve.

Če Geos9 po inštalaciji ne bo deloval, je vzrok v blokadi vašega Antivirusa /Požarnega zidu. Program Geos9 je potrebno dati v 'izjeme oz. varne programe' v vašem Antivirusu / Požarnem zidu.

1. Lokalna inštalacija (velja tudi za 'strežnik'):

- **ZIP** razpakirate v začasno mapo, tam zaženite program **SETUP** (kot **Skrbnik z desnim gumbom miške**) in izberite delovno mapo (ne od ZIPa) na lokalnem disku, ki mora imeti **VSE** pravice (R/W).
- **Samo za USB/LPT ključ (ključ imejte izklopljen)**
Naredite ponujeno inštalacijo gonilnikov za ključ.
Priklopite USB ključ in sledite navodilom od WINDOWS (samodejna namestitvev gonilnika).
Če namestitvev gonilnikov ne uspe, v Windows V/7/8/10 izklopite '**Nadzornika uporabniških računov**' in ponovno zaženite Mapa/CD:\Smartkey\ [SmartKeyDriversInstaller](#) (kot **Skrbnik z desnim gumbom miške**).
- **Samo za WEB ključ**
V mapi od GEOSa zaženite program **AktivWEB** in vnesite licenčno šifro.

2. Mrežna inštalacija (velja samo za NET ključ):

- Strežnik (kjer je priklopljen ključ) - zaženite program **Server ANP** kot **Skrbnik**. Mapa od GEOSa mora imeti **vse pravice**, ime strežnika/serverja ne sme vsebovati presledkov.
- Delovne postaje (**velja tudi za WEB ključ**) - preko omrežne soseščine pojdite na disk od strežnika in iz mape od GEOSa zaženite program **IKONA9**.
- Če je program GEOS9.EXE inštaliran lokalno, samo NET ključ se preverja preko mreže/interneta, se mora zraven GEOS9 nahajati tudi datoteka SKEYLINK.INI (se skopira s strežnika iz mape od GEOS9). Detajlna navodila so tudi v GEOS9.HLP/Index-Inštalacija.

3. Dodelitev ene proste licence (velja za NET in WEB ključ), ki potem ne potrebuje ključa.

- Naredite lokalno inštalacijo (1.točka), GEOS9 mora najprej delovati s ključem.
- Zaženite program **FreeNET** (NET ključ) oziroma **FreeWEB** (WEB ključ). Obvezno program zaženite kot **Skrbnik**. En uporabnik se bo s tem odvezal s ključa in se bo 'fiksiral' na ta računalnik.
- Odstranitev proste licence je ponovni zagon FreeNET/WEB v kontaktu s ključem.

4. Preprogramiranje ključa USB/LPT (aktivacija licenc za obstoječe uporabnike)

- Zaženite program **SERIJA** in na INFO@ZEIA.SI v **priponki** pošljete datoteko xxxxxxxx.GN1 (xxxxxxx - osemmestna številka). Dobili boste vrnjeno GN2, katero obdelate s programom **SMARTPROG**.

Pri delu Vam želim veliko zadovoljstva !

Lep pozdrav!

Iztok Zrelec